

江西东方雨虹防水施工

发布日期：2025-09-21 | 阅读量：62

在防水工程中，除了防水材料之外，施工方法也会影响到防水效果，那防水施工方法有几种呢？一起来了解下吧！防水施工方法有几种：常见的有4种，分别为满铺、点粘、空铺及条粘。屋顶后期会因地基变形、结构荷载变化、温差变化、防水层收缩等原因，使得防水层被破坏，因此在这几种方法中，施工人员通常会优先选择空铺及点粘法。防水施工要注意什么：1、要做好水电基础工程；2、要清理基层和墙壁；3、要准备好防水材料；4、正确刷涂防水涂料。雨虹400彩色高弹防水涂料：具有桥接裂缝能力强、强度高、气密性好、干燥速度快、施工手感好的特点。江西东方雨虹防水施工

防水涂料施工工艺：施工顺序：基层处理 涂刷底层涂料 涂布初道涂膜防水层 涂布面涂膜防水层 质量检查验收合格 进行下道工序卷材施工。施工前应检查，基层要坚实具有一定强度，表面无浮土砂粒等污染物。基层应干燥，含水率应少于9%为宜。涂布顺序应先垂直面，后水平面，先阴阳角及细部后大面每层涂布方向应顺直。在防水涂料施工完成比较好一道涂膜固化干燥后，方可进行卷材施工。特别强调是防水卷材直接在防水涂料层施工，其粘接材料必须是卷材与防水涂料之间相容、配套的专门使用粘接剂，胶粘带、密封材料等进行卷材接缝的处理，胶粘剂的剥离强度浸水168h后，其保持率应大于70%，否则不允许采用。萍乡东方雨虹防水4S店防水卷材铺贴方向，卷材应平行于屋脊方向从檐口处往上铺贴，双向流水坡度卷材搭接应顺流水方向。

屋面防水施工：屋面防水根据《屋面工程技术规范》GB 50345-2012屋面防水等级为二级。采用卷材一涂料相结合的防水方案。卷材采用1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材，防水涂料采用2mm厚聚氨脂防水涂料。防水层上保护层为挤塑聚苯板。卫生间防水施工：卫生间防水层1.5mm厚聚氨脂防水涂料，防水层上为带有坡度的细石砼保护层。卫生间防水也可使用聚合物水泥防水涂料进行防水，这是随着健康防水理念而起的新材料。用这类材料进行家庭防水处理工作，不但可以达到防水效果，而且可以确保家居安全与健康。

建立技术、质量岗位责任制：1、 保证防水施工质量达到合格、创优、要分工明确、责任到人，严格把好质量关。2、 项目工程师对技术管理人员进行防水施工方案交底。3、 施工技术人员，对工长、施工操作人员进行技术交底，进行施工难点部位的技术交底及操作办法。4、 防水施工时，安排好值班表，技术负责、质量员、工长轮流值班，关键施工部位要亲自指导，进行旁站指示检查。工程技术资料整理和管理：1、工程资料必须准时和工程同步走。2、防水材料产品合格证、复试报告必须齐全、合格、完整。3、施工每道工序，应作隐蔽工程验收签证、蓄水试验，防水工程验收资料都必须即使办理并让相关监理单位确认并签字。防水施工是指各种防水施工工艺。

出现渗漏部位的施工技术要点及做法：屋面防水材料必须严格按设计文件注明的防水材料品种、规格、性能的要求选用防水材料。使用前必须严格经过复试合格后方可使用。严禁使用未经国家检测部门检验的防水材料，选用的防水材料除产品合格证外，其材料的耐久性必须符合设计要求的使用年限。精心设计的同时实施精心管理，精心施工。防水施工操作人员，必须具有防水特殊作业工种的岗位证书，无证人员不许上岗操作，以保证施工质量。屋面防水容易产生渗漏部位：施工技术要点及做法如下，1、 屋面卷材起鼓、开裂、张嘴防治的措施及要点： 严格控制基层及保护层的含水率，待基层干燥后，再铺设保温层及防水层。如基层及保温层含水率大于规范要求，必须设排槽、排气孔。在女儿墙与屋面连接处做圆弧，圆弧半径R应不小于150mm，以保证卷材基层粘接牢固不得漏贴附加层。按规范要求施工，严格控制卷材长、短边搭接长度。防水卷材和防水涂料粘结在一起，发挥各自的优势，共同作用形成一个有效的复合防水层。庐山东方雨虹防水维修

卷材在大面积铺贴前，排气槽屋面拐角、天沟、落水口、屋脊等易渗漏薄弱环节应加铺一道附加层。江西东方雨虹防水施工

三元乙丙防水卷材施工工艺。复杂部位增强处理 桩头防水处理 涂布基层专门使用粘接剂 铺设三元乙丙卷材 卷材接缝及收头处理 防水保护层。桩头防水处理：桩头钢筋用止水带密封，桩伸入承台为50mm，桩头防水作法按陕02J10页24节点①施工，桩顶及桩外150mm一圈做2mm厚防水涂料，桩顶及桩外300mm一圈用防水砂浆压实抹光，卷材与桩一周接缝处用聚氨脂封闭严实。卷材铺贴方法：(1)、卷材及基层涂胶基本干燥后（手触不粘一般15~20min即可铺贴，此为满铺粘法搭接宽度100mm，接茬错开250mm。(2)、铺贴前，必须弹线（拉线）控制，地下室底板各桩间要提前计算好卷材尺寸，保证铺贴严实。并每隔1米对准标准线将卷材粘接一下，每铺完一张卷材立即用干净而松软的长把涂刷用力滚压一遍，以排除粘接层之间的空气。排除空气后，用压辊沿粘接面用力滚压。卷材搭接接缝及收头必须以专门使用的接缝胶粘剂及密封膏进行处理。卷材防水层经检查质量合格后，即可做保护层，保护层采用C20细石砼，厚度50mm，浇筑细石砼时不得损坏防水卷材层。江西东方雨虹防水施工

江西锦庭建新建材有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在江西省等地区的建筑、建材中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同进退，**协力把各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来江西锦庭建新建材供应和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！